ちゅピCOM Air-LANサービスご利用ガイド

ご利用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

^{地域アツアツ} ちゅピCOM



①Windowsパソコンの場合

本機の外部接続端子とパソコンをmicroUSBケーブルで接続してください。自動的にドライバーソフトがインストールされ、 インターネットに接続可能となります。

②Macパソコンの場合

本機の外部接続端子とパソコンをmicroUSBケーブルで接続してください。本機のアイコンが表示され自動的にフォルダが開き ます。本機のアイコンをダブルクリックするとドライバーソフトがインストールされ、ご利用いただけるようになります。

Windows10のWi-Fi設定方法

Step1

タスクバーから無線LANのアイコンを 選択(クリック)してください。

Step2

メモした「SSID」を選択(クリック)し、 「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 右横の「接続」を押して(クリック)して ください。

Step3

次に「ネットワークセキュリティキーの 入力」の画面が表示されたら、メモした 「WIFI KEY」を入力してください。

Step4

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、 コンテンツを探し、プリンターやTVなどの デバイスに自動的に接続しますか?」と 表示された場合、「はい」「いいえ」どちら を選択いただいても構いません。

Step5

選択した「SSID」の下に「接続済み」と 表示されていることを確認してください。

Windows8.1のWi-Fi設定方法

Step1

パソコン画面右側で右から左へマウスを移動 もしくは指で画面右側に指を置き内側に向か ってスワイプさせて「チャーム」を表示させ てください。その中から「接続」を選択 (クリック)してください。

Step2

無線LANのアイコンを選択(クリック) してください。

Step3

メモした「SSID」を選択(クリック)し、 「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 右横の「接続」を押して(クリック)して ください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの 入力」の画面が表示されたら、メモした 「WIFI KEY」を入力してください。

Step5

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、 コンテンツを探し、プリンターやTVなどの デバイスに自動的に接続しますか?」と 表示された場合、「はい」「いいえ」どちら を選択いただいても構いません。

Step6

選択した「SSID」の下に「接続済み」と 表示されていることを確認してください。

MENUボタン アイコンメニューから「設定」 Step1 Step1 をタッチしてください。 「スタート| ⇒「コントロールパネル| ⇒ メニューバーのアップルメニューから 「Wi-Fi」をタッチして、 ■ MENUボタンから本体の設定などが行えます。 「ネットワークとインターネット| ⇒ 「システム環境設定…」を選択(クリック) 「Wi-Fi」の画面を表示させ、 MENUボタン・・項目選択 電源ボタン・・決定 「ネットワークと共有センター」の順番に 「ネットワークを選択」から してください。 【MENU画面1項目】 選択(クリック)してください。 メモした「SSID」をタッチ Step2 してください。 Step2 「パスワード入力」と表示され 「システム環境設定」の「ネットワーク」 たら、メモした「WIFI KEY」 を選択(クリック)してください。 Device info Step3 「ネットワークに接続」を 本体のSSID・WIFI KEYが確認できます。 を「パスワード」の欄に入力 選択(クリック)してください。 してください。 Men () 「Wi-Fil の画面に戻ったら、 Share Cox ■2D Barcode 「ネットワーク」の左側から「Wi-Fi」(もし Step3 WI-FI Key・ 表示された二次元パーコード を読み取るとWI-FI Keyが表示されます。 Huawel HiLink・ ちゅピ C O M Air-LAN では使用しません。 ■Wi-Fi band 選択した「SSID」の左横に くは「AirMac」)を選択し、「Wi-Fiを入に Wi-Fiで使用する周波数を選択できます。 チェックマークが入っている する|を押して (クリック) してください。 メモした「SSID」を選択(クリック)し、 ----ことを確認してください。 「自動的に接続」にチェックを入れた上で、 Step4 右横の「接続」を押して(クリック)して WPS Near Oak WPSを選択後、接続したいWi-Fi対応機器 (WPS対応)の 設定を行うと簡単にWi-Fi 接続設定が行えます。 ください。 「ネットワーク名」のメニューを開き、 Data roaming メモした「SSID」を選択(クリック)して Wi-Fi extender ご使用できません ちゅビCOM Air-LANでは使用しません。 「設定」をタッチしてください。 Step4 ください。 Step5 「Wi-Fi」をタッチして、Wi-Fi 安心リモートサポート 次に「ネットワークセキュリティキーの の一覧からメモした「SSID| $[W_i-F_i x y + \nabla - \phi^{H}_i W_{E_i}] = 0$ 入力|の画面が表示されたら、メモした ◎パソコン、インターネットなど初期設定から使い方 をタッチしてください。 「WIFI KEY」を入力してください。 にはWPA2パスワードが必要です。| と までサポートします。◎その他、無線LAN・プリンタ等 の周辺機器やタブレット・スマートフォン等のモバイル 「パスワード入力」と表示され 表示されたら、「パスワード」のところに 端末、ゲーム機などのサポートも可能です。 たら、メモした「WIFI KEY」 メモした「WIFI KEY」を入力してください。 Step5 を「パスワード」の欄に入力 【月額利用料金】 設定したら「接続」を押してください。 してください。 選択した「SSID」の下に「接続済み」と 500円(税抜き)※別途消費税が必要です Step6 表示されていることを確認してください。 「Wi-Fi」の画面に戻ったら、 <メリット> ●サポート時間延長 9:00~21:00(年中無休) 選択した [SSID] の 左横に 「ネットワーク」の画面に戻って、状況が ●専用電話番号を設置 チェックマークが入っている 「接続済み」と表示されていることを確認 ことを確認してください。 (注) Air-LANにはリモート(遠隔)は対応していません。 してください。 ■お問い合わせは ちゅピCOMサービス、ご契約に関するお問い合わせは、ちゅピCOMお客さまセンターまで インターネットで https://www.chupicom.ip 0800-555-2525 9:00~18:00 (年年無供) URL https://www.chupicom.jp ちゅピCOM 検索はカンタン! 検索

株式会社ちゅビCOMふれあい 〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号