

チューナーリモコンへのお好み選局設定の変更方法

受信専用STBの場合
(TZ-LS300P)



1 CATVのチャンネルを見ているときに
お好み選局を押すと
画面に「お好み設定」が
表示されます。

- 青** 前ページを表示
- 赤** 次ページを表示

2 ▲▼で変更したい
ボタンを選び **緑** を押し、

画面の「チャンネル一覧」
から▲▼で登録したい
チャンネルを選び
決定を押します。

テレビ画面に以下が
表示されます(一例)

お好み設定
1/3ページ

1 168	2 169	3 158
LOGO	LOGO	LOGO
4 184	5 136	6 161
LOGO	LOGO	LOGO
7 186	8 195	9 196
LOGO	LOGO	LOGO
10 125	11 177	12 149
LOGO	LOGO	LOGO

1 ~ 12選局
青 前へ 赤 次へ 緑 登録 黄 削除

テレビ画面に以下が
表示されます(一例)

チャンネル一覧

101	○○○○○○○○TV
102	○○○○○○○○TV
103	○○○○○○○○TV
105	○○○○○○○○TV
107	○○○○○○○○TV
121	○○○○○○○○TV
125	○○○○○○○○TV
126	○○○○○○○○TV
135	○○○○○○○○TV
136	○○○○○○○○TV
145	○○○○○○○○TV
148	○○○○○○○○TV

項目選択
決定
戻る